

کاربر گرامی

این دفترچه راهنما برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از دستگاه تهیه شده است و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نحوه نگهداری دستگاه است. لطفاً این دفترچه راهنما را همواره در حین کار به همراه داشته باشید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. این دفترچه راهنما به بخش‌های مختلف تقسیم شده است و هر بخش مربوط به جنبه‌های متفاوت می‌باشد. توصیه می‌کنیم برای آشنایی با امکانات و قابلیت دستگاه، هر بخش را به دقت مطالعه فرمایید.

ایمنی و گارانتی

- دستگاه آسیاب باید توسط پرسنل ماهر و آشنا با دستورالعمل‌های موجود در این دفترچه راهنما اداره شود.
- در صورت تغییر در پرسنل، آموزش لازم است.
- هیچگاه قسمت‌های متحرک یا چکش‌ها را لمس نکنید.
- قبل از تمیز کردن یا نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز برق جدا کنید.
- کابل‌ها و اجزای برقی دستگاه را بطور دوره‌ای بررسی کنید.
- هرگز مواد غذایی منجمد را آسیاب نکنید.
- از ورود آب به داخل بدنه‌ی دستگاه جلوگیری شود.
- کلیه تعمیرات توسط تکنسین‌های واجد شرایط انجام شود.
- به کودکان اجازه استفاده از این دستگاه را ندهید.
- همواره قبل از کار با دستگاه مطمئن شوید که ابزاری در دستگاه جا نمانده باشد.
- قبل از کار با دستگاه حتماً کابل برق را به دقت بررسی نمایید.
- چکش‌های آسیاب خطرناک هستند و در صورت بی‌توجهی می‌تواند صدمات جدی ایجاد کند.
- هنگام استفاده از دستگاه، از قسمت مخزن برای ورود محصول استفاده کنید و از فرو بردن دست در ورودی یا خروجی دستگاه جدا خودداری نمایید.

ویژگی‌های متمایز کننده دستگاه

- خروجی محصول آسیاب شده کاملاً یک دست و یک اندازه
- قابلیت تنظیم اندازه محصول خروجی (دارای مش (توری) های متفاوت)
- کارکرد آسان
- بدون صدا و لرزش محسوس
- حمل و نقل آسان

مشخصات فنی

مشخصات آسیاب	IHM	IHM	IBM
نوع عملکرد	چکشی	چکشی	پره دنده ای
قدرت موتور	۲۲۵۰ وات	۱۴۲۵ وات	۱۴۲۵ وات
سرعت موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه	۳۰۰۰ دور در دقیقه	۳۰۰۰ دور در دقیقه
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت	۳۸۰ ولت	۳۸۰ ولت
وزن دستگاه	۷۰ کیلوگرم	۱۰۰ کیلوگرم	۱۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه	۱۱۰ * ۶۰ * ۴۵ سانتیمتر	۱۴۰ * ۷۵ * ۶۰ سانتیمتر	۱۴۰ * ۷۵ * ۶۰ سانتیمتر

نصب و راه اندازی

یک کیسه را در قسمت خروجی قرار داده و درب آن را با یک ریسمان مناسب به طور کامل و محکم ببندید تا گرد محصول آسیاب شده به بیرون کیسه نریزد.



کابل را به برق ۲۲۰ ولت وصل نمایید و کلید اصلی را از حالت صفر بر روی حالت یک قرار دهید.



برای شروع باید مکانی مناسب برای دستگاه در نظر گرفت. حتی الامکان سطحی صاف یک دست و بدون شیب در نظر گرفته شود.

توری مناسب با سایز دلخواه خود را در جای خود به صورت کشویی قرار دهید.



بعد از اطمینان از قرار داشتن چکش ها در جای خود و بسته بودن پیچ ها به طور کامل، درب محفظه آسیاب را بسته و پیچ آن را در جای خود کاملا ببندید.



محصولی که قصد آسیاب آن دارید را داخل مخزن بالای دستگاه بریزید.



درب ورودی محصول را بصورت کشویی بالا آورید تا ماده داخل دستگاه آسیاب شود. با تنظیم ارتفاع درب می توانید میزان ورود محصول را کنترل کنید. توصیه می شود برای محصولات سفت تر میزان ورود محصول را کاهش دهید.



پس از اتمام کار با دستگاه آن را خاموش کرده و از برق بکشید. سپس تمامی قسمت ها را با دستمال مناسب از گرد و غبار تمیز کنید. توجه: به هیچ وجه هنگام باز بودن درب قسمت تعبیه چکش ها، دستگاه را روشن نکنید.

